



Benodigdheden

1 zitting	1 tussenbalk	1 inbussleutel
1 rugleuning	2 grote schroeven	10 afdekdopjes
2 armen (buitenkant frame)	10 kleine schroeven	



Stap 1

Lijn de rugleuning met de zitting uit.
Monteer deze met de 2 grote schroeven, zodat de onderdelen vastzitten, maar draai de schroeven nog niet volledig aan.



Stap 2

Plaats één arm (zijkant) op de gaten van de zitting en rugleuning.
Monteer deze met schroeven, maar draai nog niet volledig vast.



Stap 3

Bevestig de tussenbalk aan de voorkant, onder de zitting.
Schroef deze vast aan de gemonteerde zijkant, maar draai nog niet volledig aan.



Stap 4

Bevestig de tussenbalk aan de voorkant, onder de zitting.
Schroef deze vast aan de gemonteerde zijkant, maar draai nog niet volledig aan.

Stap 5

Herhaal stap 2 en 3 voor de andere arm (zijkant).

Stap 6

Controleer of alle onderdelen goed zijn uitgelijnd.
Draai vervolgens alle schroeven stevig aan. De stoel is nu stevig gemonteerd.

Stap 7

Plaats de afdekdopjes over de zichtbare schroefkoppen aan de zijkanten voor een nette afwerking.